
Suiden

SOIGH




SEF-500







取扱説明書



- ●大切な農作物を守るため、電気ショックでイノシシやシカなどを追い払う装置です。
- ●本体から出た電流は、柵線を通り、柵線に触った動物の体内を流れて足から地面に流れ、地中からアース棒を通って本体に戻ります。この電気の流れで動物に電気ショックを与えます。動物は柵に近づくと危ないということを学習して、次第に近寄らなくなります。

もくじ	
	ページ
安全上のご注意	1
仕様	2
各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
設置······	4
出力確認と検電器の使いかた	8
日常の管理	9
故障かな?と思ったら	9
柵線の設置	9
アフターサービスと保証について	11
アフターサービスのお申し込みについて…	11

本取扱説明書は、必ず最後までお読みください。 必要なときに誰でもが読めるところへ、必ず保管してください。

世界のブランド〈**Suiden**スイデン〉製品をお買上げいただきまして、ありがとうございました。ご使用の前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してご活用ください。ご使用中にわからないことや、不具合が生じたときは、本説明書を必ずお読みください。

日本国内仕様 (海外では使用できません)

安全上のご注意

本機は、柵線に触れた動物に電気ショックを与えて追い払い、農作物を守るためのものです。これ以外の ご使用は絶対しないでください。この用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具 合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

- ※ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、『警告』『注意』 の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠警告

取扱いを誤ると、死亡または重傷など を負う可能性が想定される内容です。

⚠注意

取扱いを誤ると、傷害を負う可能性 または物的損害のみが発生すると 想定される内容です。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。(下記は絵記号の一例です。)



○記号は、してはいけない『禁止』内容です。 (左図は分解禁止)



●記号は、必ず実行する『強制』内容です。 (左図はアースする)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告



- ○心疾患の方は、本機や、柵線に触れない。
- *ペースメーカーや医療機器が誤作動する恐れがあります。



- ○雷が発生しているときは、本機や、柵線に近づかない。
- *感電する恐れがあります。



- ○本機を有刺鉄線に接続して電気を流さない。
- *人体に重大な危険を及ぼすことがありますので絶対に止めてください。

⚠注意



- 〇本体を分解したり、改造を絶対にしない。
- * 発火や感電、異常動作をすることがあります。



- ○製品の仕様に合った電源を使用する。
- *漏電・感電・火災などの原因になります。



- 〇本体を水中に浸さない。
- *漏電・感電などの原因になります。 本機は屋外設置仕様ですが、水没させると故障します。



- ○濡れた手で、本体電源部やクリップ部を触らない。
- * 感電やケガの恐れがあります。



- 〇本機内部の隙間に針金や指などを入れない。
- *感電・故障の原因になります。



- ○動作中の柵線に触らない。
- * 柵線に触れると感電します。特にお年寄りやお子様が柵線に触れないように配慮してください。



- ○「危険表示板」を目立つ場所に必ず掲示する。
- ○電気柵を使用していることを、周辺の人たちに知らせる。
- ○公道の近くで使用する際は、柵線の外側にフェンスなどを設け 「危険表示板」を掲示する。
- *柵線に人が触れると感電します。柵線に触れないようにしてください。

⚠注意



- ○火気の近くに設置したり使用をしない。
- ○灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などや、その他引火 性のもの、爆発の恐れのあるものの近くに設置しない。
- * 発火の原因になります。発火しやすいものがある屋内で使用しないでください。



- ○電気柵を使用しない期間は、バッテリーや乾電池を取外す。
- 〇本体やバッテリーは、陽の当たらない場所に保管する。
- * 柵線に電気を流さない期間は、柵線も撤去してください。



- ○本機や柵線のお手入れの際は、電源スイッチを切る。
- *感電の原因になります。



○お手入れの際に、タワシ・磨砂・ベンジン・シンナーは使用しない。

注記

- ○適切にアースをしてください。
 - *アースが出来ていなければ、電気柵の効果はまったくありません。
- ○1本の柵線に2台の電気柵器をつながないでください。
 - *お互いの電流を打消し合い、電気柵の効果がなくなります。
- ○電気柵を、人に使用することは禁じられています。
 - *本機は対動物用です。
- O大きな動物に注意してください。
 - *特に大きなイノシシは防ぐことが出来ない場合もあります。
- O鳥獣保護および狩猟に関する法律を順守してご使用ください。
- ○動物をみだりに殺したり傷つける行為は、動物愛護法により禁じられています。


仕様

品番	SEF-500	
電源電圧	更 E DC12V	
出力電圧	最大10, 000V	
出力間隔	約1.3~1.8秒 ※バッテリー残量に応じて自動変化	
運転切替	「連続」「昼」「夜」	
有効柵線距離	6, 000m	
稼働日数の目安	バッテリー 昼夜連続運転:約14日間 夜間運転のみ:約28日間 ※満充電のバッテリー40B19を途中で充電することなく使用した場合の目安です。	
本 体 寸 法	幅×高さ×奥行き 260×395×170mm	
本 体 質 量	2. 6kg	
備考	●別売バッテリー(40B19もしくは、ディープサイクルバッテリーGSユアサPE12V24) または、別売ACアダプター・ブレーカーセットをご使用ください。 ●バッテリー充電用に別売ソーラーパネルを使用可能です。	

注記


①バッテリーは完全に放電してしまうと再充電できなくなることがありますのでご注意ください。 ②別売ソーラーパネルは充電用です。別売ソーラーパネルを使用時、設置場所や天候によっては完全に充電できない場合があります。

セット内容をご確認ください。




各部の名称と働き


各部の名称



接続端子







モードランプ(橙色)・

モード切替ダイヤルの目盛も兼用しています。 作動中はダイヤルで差した電流出力パターンの ランプが点滅します。

- ●「連続」…24時間電流が流れます。
- ●「昼」……光センサーが光を感じている間のみ 電流を出力します。(日中)
- ●「夜」……光センサーが光を感じられなくなる と電流を出力します。(夜間)

-バッテリー充電ランプ(赤色)

このランプが点滅したときは、充電不足 です。外部から充電してください。

「連続」「昼」「夜」3パターンから選べます。

バッテリーが完全に放電する 注記と、ランプは点灯しません。

出カランプ(赤色)

通常動作時に点滅します。

※1.3秒~1.8秒間隔で点灯

(放電時点灯→畜電時消灯の繰返し)

出力ランプ点滅のタイミングで、バッテリーの電圧低下が判断できます

①通常電圧 :モードランプ(橙)と出カランプ(赤)が同期点滅

※正常に運転しています。

モードランプ 🌞 🖒 🔾 💢 出カランプ ☀️ ○

②電圧低下初期:モードランプ(橙)と出カランプ(赤)が交互点滅

※バッテリー残量減少、バッテリー延命運転中。

出カランプ 〇

③電圧低下末期:②の状態かつバッテリー充電ランプ(赤)も点滅

※バッテリー残量僅少、運転不能間近です。 バッテリー充電または交換が必要です。

モードランプ 🦭 出カランプ 〇 充電ランプ 〇

安全にご使用いただくために、必ず「安全上のご注意」の項を先にお読みください。


ご準備ください(本セット以外に必要なもの)

- ●支柱 ●クイックガイシ ●柵線 ●ゲートグリップ ●木づち(支柱設置用) ●ペンチ
- ●3~4m計れるメジャー(巻尺) ●プラスドライバー ●本体を置く台座(コンクリートブロックなど)
- ●電源(バッテリーまたはACアダプター)※推奨バッテリー:40B19

1. 設置ルートを決めて下草刈りをし、支柱を立てて柵線を張ってください。 (9~10ページ参照)


2. 本体の設置 (防雨型ですので、屋外設置ができます)

- ②本体を地面に直置きしたり、横倒しや、上下逆向きに設置しないでください。
- ③雨天時に本体フタを開けるときは、本体内部に雨が入らないようにご注意ください。
- ④ACアダプターをご使用の場合は屋内設置してください。ACアダプターは非防水型です。
- (1) 本体を右図のような台座に置いてください。
 - ・木杭などに設置する場合は、別売の取付け金具が必要です。 (6ページ参照)
- (2) 電源を接続してください。
 - ・別売バッテリーの接続:6ページへ
 - 別売ACアダプター・ブレーカーセットの接続:7ページへ
- ③ 別売ソーラーパネルを使用する場合は、接続してください。
 - ・ソーラーパネルの接続:7ページ参照



- 3. アース (アース棒同士が干渉しないようできるだけ離して設置してください)
- ① なるべく湿った地面にアース棒をハンマーで打込み、地中に埋めます。 乾いた土よりも湿った土の方が効果的です。 砂地ではアースの効果がありません。
- ② アース棒の Y 端子を本体のアース端子に接続します。


注言 アースが不十分ですと電気ショック効果が得られません。適度に湿った地面にアース棒が抜けないようにしっかり埋めてください。




4. 高電圧出力線の接続

- (1) 高電圧出力線のY端子を出力端子に接続します。
- ② 高電圧出力線を柵線に巻きつけます。 出力線先端の被覆を外し、芯線が柵線に接触する ように数回巻きつけてください。 ※柵線のどの段でもかまいません。
- ③ 巻きつけた出力線を覆うように絶縁テープなどを巻いておくと、芯線をさびなどから防げます。

注言 出力線が支柱や周辺のものに触れないように してください。



- ●(別売)取付け金具で木杭などに設置する場合の手順
- (1)乾いた丈夫な木杭(1.5m程度の長さ)を柵の内側に打ち込んでください。 打込みが浅すぎると、本体を設置したときに杭が倒れますのでご注意ください。
- (2)本体取付金具の穴位置に合わせて、木杭に ϕ 8~ ϕ 9穴をあけてください。
- (3)本体取付金具を木杭にボルト止めして ください。
 - ※木杭の厚みに合った長さのM8ボルトと **Φ8平ワッシャー、M8ナットを4セット** ご用意ください。
- (4) 本体背面(操作部の反対側)の差込み部 に本体取付金具を差込みます。
 - 本体の底面を取付金具の上に乗せて前傾 しないようにしっかり固定してください。



以上で本体の設置は完了です。


電源の接続


≪別売バッテリー≫接続方法

(1)本体フタを開けてバッテリーを入れる

バッテリーを入れて、バッテリー接続コードのクリップで バッテリー端子を挟んで接続してください。

バッテリー接続コード(黒色) ← ← ← バッテリー端子(細)







①バッテリーの⊕・⊖を間違えないように注意して接続してください。 注記

- ②バッテリーは、電気柵を使用しなくても3か月に1度は充電が必要です。
- ③ソーラーパネル使用時は、パネルに日光の当たるところに数日置いてください。

(2)本体フタを閉める

バッテリー接続コードを挟まないように本体フタをかぶせて、締付け金具で確実に閉めてください。


≪別売ソーラーパネル≫接続方法

(注意) ①別売ソーラーパネルをご使用の際は、必ずバッテリーと併用してください。 別売ソーラーパネル単体では、電気柵は作動しません。

②ソーラーパネルは、パネルに日光の当たるところに設置してください。

(1)ソーラーパネル取付板を取付ける

本体のハンドルの取付穴と、パネル取付板の取付穴を 合わせて付属のネジ(長)を通し、ナットで締付けて 固定します。





(2)ソーラーパネルを取付ける

- ① ソーラーパネルとパネル取付板のネジ穴を合わせて、 付属のネジ2本で固定します。 ソーラーパネルの上下の向きは、下図のようにすると 出力線を本体の電源端子に接続しやすくなります。
- ② ソーラーパネルの出力線を本体の電源端子に接続します。

出力線(赤) 🕀 — 🕀 電源端子(+)

出力線(黒) ← ← 電源端子(-)






≪別売ACアダプター・ブレーカーセット(屋内仕様)≫接続方法


0

ACアダプター・ブレーカーセットを使用するときは、本体のバッテリー接続コードを必ず先に外す。*クリップ同士が接触して本機の動作に悪影響を及ぼす恐れがあります。

注 ■ □ ACアダプター・ブレーカーセットは、雨や水などがかからない屋内でご使用ください。
ACアダプター・ブレーカーセットは、非防雨型です。

- ① フタ(本体上部)底の化粧ナット2個を回して 外し、バッテリー接続コードを取外してください。
- ② 電源端子に、ACアダプターを接続してください。
- ③ ACアダプターのプラグをAC100Vコンセント に接続してください。






出力確認と検電器の使いかた

安全にご使用いただくために、必ず「安全上のご注意」の項を先にお読みください。

出力確認

- (1) モードダイヤルを「連続」に合わせます
- ② 電源スイッチをON側に倒します。


正常動作の場合は、出カランプが点滅します。



検電器の使いかた

- 1 検電器のアース棒を地面に差込みます。
- ② 検電器の金属端子を柵線にあてて、検電器のランプの 点滅を確認します。

検電器の中央にあるランプが点滅すれば正常に電気が 流れています。



検電器のランプが点滅しないとき

- ●柵線に草や木が触れていないか確認してください。
- ●柵線が断線したり、伸びて地面に着いていないか確認してください。
- ●本体のアース線・高電圧出力線の接続を確認してください。
- ●操作部の電源スイッチが「連続」になっているか確認してください。

注記 バッテリーが完全に放電するとランプは点滅しません。

検電器を正しく使って、もう一度テストしてください。

■検電器でトラブル箇所を探す方法■■

上記の作業で検電器ランプが点滅しない場合には、 下記方法でトラブル箇所を確認できます。



出力端子に手を近づけない。 *感電します。

探す方法		結果	トラブル箇所
	①本体から高圧出力線を外します。 ②検電器のアース棒を地面に差込みます。 ③検電器の金属端子を高圧出力線を外した 子に当てます。	検電器の端ランプが点滅	柵線のどこかで電気がおちて います。
2	2 ①検電器のアース棒をアース端子に当てます ②検電器の金属端子を出力端子に当てます。	。 検電器の ランプが点滅	アースの取り方が不十分です。 アースをやり直してください。
(3 上記1、2の方法で検電器ランプが点滅しない場	合 —	検電器もしくは本体の故障です。

日常の管理

電気柵は日常の管理がとても大切です。 以下の不良がないか、柵の管理には充分にご注意ください。

- ① 柵線に、木や草が触れていないか?
- ② 柵線が、石やトタン板に触れていないか?
- ③ 柵線が、たるんで地面に着いていないか? [
- **4** 柵線が、切れて地面に着いていないか?
- ⑤ 本体の電池またはバッテリーが切れていないか?

以上のことを特に注意して管理してください。

漏電してしまい、電気柵の 効果がなくなってしまい ます。

故障かな?と思ったら

●まずは、8ページの「検電器のランプが点滅しないとき」の項目をもう一度ご確認ください。 それでも改善しない場合は、最寄りの販売店または代理店にご相談ください。

柵線の設置

準備


電気柵の設置コースを決めて、コース上の草刈りをしてください。

①電気柵は、柵線に草や木が触れると漏電します。下草の管理は基本になります。

注記

- ②起伏がある場合は、支柱の間隔が狭くなります。
- ③対策する動物により、柵線の高さは変えてください。一番下の柵線の下をくぐられないように充分ご注意ください。

[電気柵設置概要図]



(1)支柱を立ててください。

支柱は、3~4m間隔に木づちなどで30cm程度の深さに打込んでください。 起伏がある場合は、支柱の間隔を狭くしてください。

(2)出入口部を決めてください。

(3)ガイシの高さ(柵線を張り巡らす高さ)を決めてください。

ご参考:対策する動物によって、柵線の高さは変えてください。

●イノシシ対策

1段目:約15~20cm 2段目:約15~20cm ●タヌキ対策

1段目:約10~15cm

2段目:約15~20cm

●シカ対策

1段目:約15~20cm 2段目:約15~30cm

3段目:約40~50cm 4段目:約40~50cm

(4)支柱にクイックガイシを取付けて

ください。

支柱にクイックガイシを通します。 クイックガイシ (3)で決めたガイシの高さまで 通し、ナットで締付けます。

●ガイシ部を動物の侵入してくる 方向(柵の外側)に向けてくだ さい。

ガイシ部 注意してください。 支柱

·番下の柵線の下を くぐられないように

柵の外側にクイック ガイシが来るように

取付けてください。

4段目

3段目

2段目

1段目

動物が侵入して


くる方向 二


地中30cm程度埋め 込んでください。

(5)出入口にゲートグリップを取付けてください。

(1) クイックガイシにゲートグリップ受けを取付けます。

(2) ゲートグリップの引っかけ口をゲートグリップ受けの輪に引っかけて使用します。







柵線(より線)の金属線とゲートグリップの金具リングが 確実に触れるように縛りつけてください。

(6)柵線の取付けかた

- ●柵線(より線)は、出入口部のゲートグリップから取付け、下段の線から張って、1回りしたら、線を 切らずに2段目の線を張ってください。最後に上段のゲートグリップに取付けるようにすると設置が 簡単です。3段目、4段目を張る場合も同様に1回り張った後、2段目と3段目を結線してください。
- ●柵線(より線)が余ってしまった場合はペンチなどで切断し、保管してください。
- ●上下段の柵線は、30m~40m間隔で上下結線をしてください。*電気の通りを良くするため

≪ガイシと柵線の巻きかた≫ 右図のように、ガイシの溝に柵線を 通して左右に各1周巻きつけるだけ です。





アフターサービスと保証について

注 意



当社製品の補修・修理には、当社純正部品を使用する。

- * 当社純正部品以外を補修部品として使用すると、特性が合わず、故障や事故の原因になります。
- * 当社純正部品以外を使用した場合のクレームおよび修理のご依頼などは、お受けできないばかりで なく、すべての保証の対象から外れる場合があります。
- *他メーカー製品に当社部品を使用した場合も同様とします。

●修理について

補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日をご確認のうえ、お買い上げ の販売店、またはスイデンお客様相談室にお申し付けください。なお、標準部品としての補修用パーツの保有 期間は、製造打ち切り後5年です。

●保証について

この製品の保証期間は納入日より1年間とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

償 保

取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備によ

り、故障または破損が発生した場合。 ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。

また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさ せていただきます。

愛情点検



★長年ご使用の電気柵器の点検を!

- ●スイッチを入れても時々運転しない ことがある。
- ●運転中に異常な音や振動がある。
- ●本体が変形していたり、異常に熱い。
- ●焦げ臭い"におい"がする。
- ●その他の異常がある。

お願い

異常があれば ご使用を 即、中止!!

このような症状のときは、故障 や事故防止のため、スイッチを 切り、乾電池またはバッテリー を外して、必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。

アフターサービスのお申し込みについて

アフターサービス・修理のお申し込みは、お買い上げの販売店または、お客様相談室へお申し込みください。

●お買い上げ販売店のメモ燗

このような

症状はあり

ませんか?

店名	お買い上げ年月日	
	年 月 日	
所 在 地	TEL	
	FAX	

≪製品の廃棄について≫ 本機を廃棄するときは、分解し、分別処理して廃棄物処理場に出してください。

スイデン商品についてのお問い合わせは、お買い上げの販売店または、お客様相談室へどうぞ!

お客様相談室 フリーダイヤル 0000120-285-240

Eメールでのお問い合わせは info@suiden.com

株式会社 茶 奈良県生駒郡三郷町夕陽ケ丘3-26 ホームページ http://www.suiden.com